

Памятка

по подключению защищаемого объекта к Системе передачи извещений о пожаре Челябинской области
(в помощь руководителю защищаемого объекта)

1. Направить письменный запрос в «Центр обработки вызовов Системы 112-Безопасный регион» (далее – «ЦОВ 112-Безопасный регион») на адрес электронной почты cpm@armgs.gov74.ru или почтой России на почтовый адрес: г. Челябинск, площадь Революции, д. 4, каб. 313, на получение Технического условия для подключения к Системе передачи извещений о пожаре Челябинской области (далее – СПИ).

2. Провести мероприятия (аукционные мероприятия) по выбору организации, для проектирования прибора объектового оконечного (далее – ПОО) СПИ.

Деятельность по проектированию ПОО СПИ вправе осуществлять:

– лицо, аттестованное МЧС России (индивидуальный предприниматель или организация, имеющая аттестованного сотрудника) – для зданий и сооружений, которые введены в эксплуатацию.

Проверить наличие аттестата на право проектирования средств пожарной безопасности на сайте МЧС России по адресу <https://digital.mchs.gov.ru/fgpn/cert/project>. Аттестат выдается на физическое лицо;

– член саморегулируемой организации (СРО) - для вновь строящихся зданий и сооружений.

3. Заключить контракт (договор) на проектирование ПОО СПИ (разработку проектной документации на ПОО СПИ) с выбранной в ходе мероприятий (аукционных мероприятий) организацией.

4. После разработки и утверждения проектной документации (проекта) на ПОО СПИ провести мероприятия (аукционные мероприятия) по выбору организации, имеющей лицензию МЧС России на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту автоматических систем (элементов автоматических систем) передачи извещений о пожаре, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, для поставки ПОО и проведения монтажных работ по его установке. Проверить наличие лицензии на сайте МЧС России по адресу <https://digital.mchs.gov.ru/fgpn/license>. Лицензия выдается на юридическое лицо или индивидуального предпринимателя.

5. В адрес «ЦОВ 112-Безопасный регион» по электронной почте cpm@armgs.gov74.ru или на почтовый адрес: 454091 г. Челябинск, площадь Революции, д. 4, каб. 313, направить письменное заявление на подключение защищаемого объекта к СПИ. К заявлению приложить информационную карту защищаемого объекта, доверенность на право представления интересов защищаемого объекта (сдача/приемка ПОО), и два экземпляра акта приема-передачи ПОО.

6. Предоставить ПОО для первоначального программирования в Центр пожарного мониторинга «ЦОВ 112-Безопасный регион» (далее – ЦПМ «ЦОВ 112») по адресу: г. Челябинск, ул. Чичерина, д. 44А **после подтверждения**:

1). регистрации заявления на подключение защищаемого объекта к СПИ (дошло ли по эл. почте/почтовой связью, присвоен ли регистрационный номер);
2). положительного его рассмотрения (соответствие заявления форме, представление полного комплекта документов, указанного в п. 5 Порядка).

7. ЦПМ «ЦОВ 112» проводит первоначальное программирование ПОО.

8. ЦПМ «ЦОВ 112» по электронной почте, указанной в информационной карте, или в телефонном режиме уведомляет руководителя/уполномоченного специалиста по пожарной безопасности, защищаемого объекта, о готовности ПОО.

9. Представитель защищаемого объекта или уполномоченное лицо (по доверенности) получает ПОО в ЦПМ «ЦОВ 112».

10. Провести монтажные работы по установке ПОО.

11. По окончании монтажных работ по установке ПОО и подключению защищаемого объекта к СПИ провести мероприятия по вводу ПОО в эксплуатацию согласно пункта 7.2 главы 7 ГОСТ Р 71554-2024 «Системы передачи извещений о пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность».

12. Провести подключение ПОО к СПИ совместно с сотрудниками ЦПМ «ЦОВ 112» с последующим получением от последних акта по результатам подключения ПОО к СПИ.

Примечание: 1. Подключение к СПИ, наблюдение за техническими параметрами СПИ, выполнением СПИ или ее отдельными элементами своих функциональных задач в целях фиксации и последующей аналитической обработки получаемой информации для подготовки необходимых решений по предупреждению и ликвидации негативных последствий, связанных с повреждением или неисправностью СПИ (мониторинг) осуществляется **НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ**.

2. Формы документов размещены на сайте Министерства общественной безопасности Челябинской области по адресу <https://minob.gov74.ru/minob/activity/zashhita/AS.htm>.

Телефон для взаимодействия:

8(351)214-57-72 – по вопросам подключения защищаемого объекта к СПИ и программирования ППО